

BIOJUET



USER'S GUIDE

用户指南

BIOJUET TRIUMPH V8

指纹解锁



1 点击  图标
进入设置界面



2 选择指纹功能



3 选择管理指纹




4 选择继续




5 以指纹+图案为例

指纹解锁



- 6 绘制解锁图案
点击继续并确认



- 7 按照提示设置你的
通知是否显示在锁屏上



- 8 在感应器上录入指纹
(为提高识别率，请多方向录入指纹)



- 9 成功录入指纹

虹膜解锁



① 点击  图标
进入设置界面



② 选择安全功能



③ 选择虹膜识别
方式



④ 验证机主锁屏图案



⑤ 录入虹膜信息

! 可录入多个虹膜识别

三种截屏方式



- 1 在指纹设置中开启截屏功能
长按主功能键指纹截屏



- 2 三指从屏幕上方
往下方滑动



- 3 同时按下开关键
和音量下键

安全系统设置和使用

第一步：设置和录入至少两个指纹



1 点击  图标
进入设置界面

2 选择指纹功能

3 选择指纹
设置或添加指纹

4 验证机主锁屏图案

5 录入指纹信息

! 至少录入两个指纹，一个指纹解锁一个系统；若在设置指纹解锁时已经录入两个指纹，此步骤可省略。

安全系统设置和使用


第二步：开启安全系统



- 6 进入设置界面
点击安全系统



- 7 验证机主锁屏图案



- 8 点击文字
开启安全系统功能




- 9 输入初始系统密码
点击下一步并
再确认一遍初始密码



- 10 输入安全系统密码
点击确认并
再确认一遍安全密码

安全系统设置和使用

第三步：进入安全系统



11 正在进入安全系统.....



12 已经进入安全系统
左上角显示安全系统标识



13 指纹设置中
实时显示安全系统

安全系统设置和使用

第四步：切换系统



输入指纹1
进入原始系统



输入指纹2
进入安全系统